

## Omschrijving Smeer en controle lijst Bovendeks

Zeillier	a as geleiderol schoonmaken en invetten as schuiftandwielen schoonmaken en invetten scharnierpunten druppel olie 6x b vetnippels doorsmeren 8x
Ankerlier	a assen schuiftandwielen schoonmaken en invetten Scharnierpunten o.a rembanden, geleiderollen B vetnippels doorsmeren 9x C handwielen controleren op soepel draaien, schuiftandwielen, veiligheidspallen 1x groot en 1x klein op soepelheid controleren D ankers laten vallen, handgrepen soepel bevestigbaar maken na uitnemen schroefdraad invetten
Roerkoning	b 1x vetnippel
Achterluik	a 2x knevels B 2x vetnippel op scharnierpunten
Reddingsboei SB	c lantaarn uit nemen en omdraaien, lampje moet gaan branden
Reddingsboei BB	c zit veiligheidslijn niet in de knoop
CO2 kraan	a asje druppel olie C hendel op soepel draaien controleren, richting CO2 koker draaien
CO2 alarm	c grote rode deksel iets oplichten, alarm moet nu af gaan c 1=2 pijpjes naast walaansluiting, klepjes moet open staan en soepel afsluitbaar zijn,
Ontluchting - Machinekamer	2= bb rode gebogen pijp, klep moet goed afsluitbaar zijn
Gashendel	a druppel olie op de kabels en scharnierpunten
Stop knop	a kabel van de motor stop knop een druppel olie
Gas hendel	a gas hendel een druppel olie
Kompas lampje	c controleren
Machinekamerluik	a scharnieren druppel olie B afsluithendel doorsmeren
Hangslootjes	a 3x beetje grafiet inspuiten c kraan moet soepel open en dicht gedraaid kunnen worden (kraan staat altijd open )
Brand en lenskraan	C afsluitdeksel, voor koppeling van de brandslang, moet soepel los en vast gedraaid kunnen worden d brandkraan en lensleidingen werkelijk uitproberen
Zwaardlieren	a scharnierpunten, (denk om remband) D uit elkaar halen en assen in vetten
Zwaardlierblokken	a druppels olie tussen schijf en wand C controle op gangbaarheid schijven (indien niet soepel draaien zie D) D blokken uit elkaar halen en smeren (het zijn gelagerde blokken) schijf verwijderen, roestvrije plaatjes + achterliggende nylon ringen wegnemen, goed schoonmaken een paar druppels dunne olie tussen het lager laten lopen (lager moet soepel draaien) een laagje kogellagervet aanbrengen en nylon ringen +afdekplaatje bevestigen
Zwaardkoppen	b vetnippels doorsmeren
Ontluchtingkorfjes 3x	c watertanks en voor WC. Korfje + balletje
Veiligheidshaken 4x	a veiligheidshaak, verend lipje smeren en soepel gangbaar maken. Smeerreep 1x, Traveler 2x, ?
Klauw	b vetnippel op klauw
Blokken in de mast	b vetnippel op de blokken
Koekoek	b vetnippels bovenop
Douche luiken	a knevels B vetnippels
Kluisversluitingen	a veiligheidshaken, verende lipjes smeren en soepel gangbaar maken
Ankerluik	a knevels druppel olie

### Overtollige olie en vet direct verwijderen

## Benedendeks

Luchtfilter zwartwateric eventueel vervangen

Accu's

Huidafsluiters

Brandmelders